







Bestellangaben und Beispiele siehe Seite 32

Ordering information and examples see page 32

Références de commande et exemples voir page 32




		Bestell-Nr., Ordering Ref. No., Références				
RC 72 C	contactlos contactless sans contact	statisch static statique + 4,75 ... max. 18 V	statisch static statique + 4,75 ... max. 27 V	dynamisch dynamic dynamique + 4,75 ... 5,5 V	dynamisch dynamic dynamique + 4,75 ... max. 18 V	
	No. 1	Einbautaster Momentary Switches Boutons à impulsion	3.11918.001	3.11930.001	3.11906.001	3.11919.001
		Einbauschalter Switches Boutons poussé-poussé	3.11918.101	3.11930.101	—	—
	No. 2	Einbautaster, 13° Momentary Switches 13° Boutons à impulsion, 13°	3.11918.002	3.11930.002	3.11906.002	3.11919.002
		Einbauschalter, 13° Switches 13° Boutons poussé-poussé, 13°	3.11918.102	3.11930.102	—	—
	No. 3	Einbautaster Momentary Switches Boutons à impulsion	3.16918.901	3.16930.901	3.16906.901	3.16919.901
		Einbauschalter Switches Boutons poussé-poussé	3.16918.905	3.16930.905	—	—
	No. 3	Einbau-Leuchttaster illuminated Momentary Switches Boutons lumineux à impulsion	3.16918.001	3.16930.001	3.16906.001	3.16919.001
		Einbau-Leuchtschalter illuminated Switches Boutons lumineux poussé-poussé	3.16918.101	3.16930.101	—	—

RC 72 M



mechanische Kontakte

mechanical contacts

avec contacts mécaniques

	No. 1	Einbautaster Momentary Switches Boutons à impulsion		3.11960.001	
		Einbauschalter Switches Boutons poussé-poussé		3.11960.101	
	No. 3	Einbautaster Momentary Switches Boutons à impulsion		3.16960.901	
		Einbauschalter Switches Boutons poussé-poussé		3.16960.904	
	No. 3	Einbau-Leuchttaster illuminated Momentary Switches Boutons lumineux à impulsion		3.16960.001	
		Einbau-Leuchtschalter illuminated Switches Boutons lumineux poussé-poussé		3.16960.101	

RC 72 L

	No. 1 + 2	Leertaster Dummy Switches Boutons vides	Stößel gerade Straight plunger Poussoir droit	3.11900.001
			Stößel 13° Plunger 13° Poussoir coudé de 13°	3.11900.002
		Leertaster Dummy Switches Boutons vides	für 2-teilige Taste for button 2-parts pour touche en 2 parties	3.11900.003
	No. 3	Leucht-Leertaster illuminated Dummy Switches Boutons lumineux vides		3.16900.001
		Leucht-Leertaster illuminated Dummy Switches Boutons lumineux vides	für 2-teilige Taste for button 2-parts pour touche en 2 parties	3.16900.003

Zubehör für mehrteilige Tasten
siehe Seite 36Accessories for buttons of several parts
see page 36Accessoires pour touches en plusieurs parties
voir page 36